

twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

Manual Medidor de espesor DF-DFTF

www.twilight.mx



/ twilightSadecv



/ twilightSadecv



/ twilightSadecv

PosiTest® DFT

Medidor de Espesor de Recubrimiento Manual de Operación v. 4.0

Combo: mide sobre todos los metales

El equipo desplegará en pantalla la inicial "F" (para metales ferrosos, ejem. acero) o "N" (para no-ferrosos, ejem. aluminio) en cada lectura dependiendo del sustrato. El instrumento reconoce el sustrato de manera automática.

Ferroso: Mide únicamente en Acero. La letra "F" aparece continuamente.



Operación: Presione cualquier botón para encender. Colóquelo plano en una superficie. Sosténgalo firmemente. Cuando obtenga una lectura, esta parpadea en la pantalla. Levante el equipo para una nueva lectura o déjelo sobre la superficie para mediciones repetitivas.

Menú: Presione simultáneamente ambos botones $\ominus$ $\oplus$ para ingresar al menú del equipo. Navegue los menús usando los botones de $\ominus$ $\oplus$. Presione ambos botones para seleccionar las siguientes opciones:



Salir del Menú y volver a la pantalla principal



Cambiar las Unidades de Medición



Ajuste de Calibración de Cero: Mida sobre la superficie de una parte sin recubrimiento. La puesta a cero provee la mejor precisión de medición de espesor de recubrimiento.



Ajuste de Calibración de 1 Punto: También conocido como 'Offset' o 'Valor de Corrección.' Mida sobre un espesor conocido. Ajuste la lectura con $\oplus$ para aumentar o con $\ominus$ para decrecer el valor de la lectura hasta que la pantalla indique el valor del espesor conocido. Presione ambos botones $\ominus$ $\oplus$ para aceptar.



Reinicio: Restaure la calibración del fabricante, configuración de unidades y rotación de la pantalla. Es útil cuando no hay a mano una pieza sin recubrimiento para ajustar el cero.



Indicador de que el instrumento está en calibración de fabricante



Brillo: Use los botones $\ominus$ o $\oplus$ para ajustar el brillo de la pantalla.



Bloque de Rotación Automática



Apagar el Equipo



Promedio: Seleccione para desplegar un promedio corriente de hasta 99 lecturas. Se despliegan en la pantalla del medidor los siguientes iconos:



Borrar la última Lectura: seleccione para eliminar la última lectura del promedio. Como acceso rápido presione $\ominus$



Limpiar: Seleccione para limpiar el promedio corriente. Como acceso rápido presione $\oplus$



Apagar: Desactivar el Promedio

Lainas: Incluye lainas de plástico que proveen de una verificación operativa rápida. También sirve como protección al medir sobre superficies pegajosas, ásperas y/o calientes.



Indicador de Batería: Reemplace las pilas alcalinas AAA cuando el indicador cambie a color ROJO.

Rango: 0-40 mils 0-1000 µm

Precisión: +/- (0.1 mils + 3%) +/- (2µm + 3%)



LLÁMANOS

+52(81) 8115-1400 / +52 (81) 8173-4300

**LADA Sin Costo:
01 800 087 43 75**

**E-mail:
ventas@twilight.mx**

www.twilight.mx



/ twilightsadecv



/ twilightsadecv



/ twilightsadecv